

ブラザー

適応プリンター	カートリッジ名	種別
HL-5040/5070DN、DCP-8025J	TN-36J《33Jは統一》/PR-1200-12/CT200441/CP-B3TS	モノ
	DR-30J/PR-L1200-31/CT350324/CP-B3DS	モノ
HL-5240/5270DN/5280DW、MFC-8870DW	TN-37J《35Jは統一》/PR-L5200-12/CT200916/SP-3100	モノ
	DR-31J/PR-L5200-31/CT350508/SP3100トラム	モノ
HL-6050DN	TN-47J/PR-L1500-11/PZ21801	モノ
	DR-40J/PR-L1500-31/PZ21802トラム	モノ
HL-2140	TN-26J/PR-L5000-11/CT201199	モノ
	DR-21J/PR-L5000-31/CT350738	モノ
HL-5340D	TN-48J《43Jは統一》/PR-L5220-12/CT201697	モノ
	DR-41J/PR-L5220-31/CT350906	モノ
HL-2240D	TN-27J	モノ
HL-2270DW	DR-22J	モノ
HL-5450DN	TN-56J《53Jは統一》	モノ
HL-5440DN	DR-51J	モノ
HL-4040CN	TN-195BK	カラー
HL-4050CDN	TN-195Y	カラー
MFC-9840CDW	TN-195M	カラー
MFC-9450CDN	TN-195C	カラー
HL-4570CDW	TN-395BK	カラー
	TN-395Y	カラー
	TN-395M	カラー
	TN-395C	カラー
HL-3040CN	TN-290BK	カラー
	TN-290Y	カラー
	TN-290M	カラー
	TN-290C	カラー
HL-3170CDW	TN-291BK	カラー
	TN-296Y《291Yも統一》	カラー
	TN-296M《291Mも統一》	カラー
	TN-296C《291Cも統一》	カラー

キヤノン

適応プリンター	カートリッジ名	種別
CANOFAX L700/L850/L2500等	EP-KS、FX-V《EP-KS IIも統一》	モノ
CANOFAX L200/L300、MultiPass L100	FX-3	モノ
LBP720/730/740/750/600等	EP-J《EP-J IIも統一》/LB305	モノ
LBP930/930EX/930EXN	EP-W	モノ
LBP-840/850(R,L)/870/880/910/1610等	EP-62/カートリッジ H	モノ
LBP250/350/800/1100/1110(SE)/1120	EP-22	モノ
LBP470/1000/1310	EP-32	モノ
PC1270/1275/1255/1250/1230/1210等	カートリッジ N	モノ
CANOFAX L500	FX-7	モノ
LBP950/1910	EP-72	モノ
LBP1420/1510/1710	EP-65/カートリッジ P	モノ
LBP1210	EP-25	モノ
Satera D300/D350、CANOFAX L380等	カートリッジ W	モノ
LBP3200/3210	EP-26/カートリッジ U	モノ
MF5770/5750/5730/3220/3110		
LBP3600/3700/3800	EP-66	モノ
MF7450N/7455N/7350N/7140N/7140ND	カートリッジ 505	モノ
MF7430/7330/7240/7210/7140/7110		
LBP3300	カートリッジ 508	モノ
	カートリッジ 508 II	モノ
LBP3980/3970/3950/3930	カートリッジ 509	モノ
LBP3920/3910/3900/3500		
LBP3410	カートリッジ 510	モノ
	カートリッジ 510 II	モノ
LBP3310	カートリッジ 515	モノ
	カートリッジ 515 II	モノ
LBP8610/8620/8630	カートリッジ 527	モノ
LBP6300	カートリッジ 519	モノ
	カートリッジ 519 II	モノ
LBP6700	カートリッジ 524	モノ

適応プリンター	カートリッジ名	種別
	カートリッジ524 II	モノ
CANOFAX L4800	FX-13	モノ
LBP4510	カートリッジ530	モノ
LBP8730i/LBP8720 LBP8710/LBP8710e	カートリッジ533H≪533も統一≫	モノ
FC-200(S)、210、220(S)、230、260、280等	カートリッジE30《カートリッジEも統一》	モノ
LBP3000/3000B	カートリッジ303	モノ
MF4010/4120/4130/4150/4270/4680 MF4330d/4350d/4370dn/4380dn、D450 CANOFAX L230	カートリッジ304/FX-9	モノ
MF6570、DPC960、DPC990 CANOFAX L1000	カートリッジ306/406/FX-12	モノ
LBP3100	カートリッジ312	モノ
LBP6200	カートリッジ326	モノ
MF4890dw/4870dn/4830d/4820d MF4750/4580dn/4570dn/4550d MF4450/4430/4420n/4410 Canofax L410/L250	カートリッジ328	モノ
LBP6030 LBP6040	カートリッジ325	モノ
MF6780、688dw、DPC995	カートリッジ320/420	モノ
LBP2710	EP-86/K	カラー
LBP2810	EP-86/C	カラー
LBP5700	EP-86/M	カラー
LBP5800	EP-86/Y	カラー
LBP2510	EP-85/K	カラー
LBP5500	EP-85/C	カラー
	EP-85/M	カラー
	EP-85/Y	カラー
LBP5200	カートリッジ301/K(EP-87、カートリッジZ)	カラー
LBP2410	カートリッジ301/C	カラー
MF8170/8180	カートリッジ301/M	カラー
	カートリッジ301/Y	カラー
LBP5600	トナーカートリッジ502/K	カラー
LBP5600SE	トナーカートリッジ502/C	カラー
LBP5610	トナーカートリッジ502/M	カラー
LBP5900	トナーカートリッジ502/Y	カラー
LBP5900SE	ドラムカートリッジ502/K	カラー
LBP5910	ドラムカートリッジ502/C	カラー
LBP5910F	ドラムカートリッジ502/M	カラー
	ドラムカートリッジ502/Y	カラー
LBP5600SE/5610/5900SE/5910(F)	502廃トナーボックスWT-98B(2本セット)	カラー
LBP5000	カートリッジ307/K	カラー
LBP5100	カートリッジ307/C	カラー
	カートリッジ307/M	カラー
	カートリッジ307/Y	カラー
LBP5300	カートリッジ311/317/K	カラー
LBP5400	カートリッジ311/317/C	カラー
MF8450	カートリッジ311/317/M	カラー
MF9220Cdn	カートリッジ311/317/Y	カラー
LBP5050	カートリッジ316/416/K	カラー
LBP5050CN	カートリッジ316/416/C	カラー
MF8030Cn/8040Cn	カートリッジ316/416/M	カラー
MF8050Cn/8080Cw	カートリッジ316/416/Y	カラー
LBP7200C/7200CN	カートリッジ318/418/K	カラー
LBP7600C	カートリッジ318/418/C	カラー
MC8330Cdn/8340dn/8350Cdn/8380Cdw	カートリッジ318/418/M	カラー
MF8570Cdw/8530Cdn/8380Cdw/8340Cdn	カートリッジ318/418/Y	カラー
LBP9100C	カートリッジ322/K	カラー
LBP9200C	カートリッジ322/C	カラー
LBP9500C	カートリッジ322/M	カラー
LBP9510C	カートリッジ322/Y	カラー
LBP9600C	カートリッジ322 II /K	カラー
LBP9650Ci	カートリッジ322 II /C	カラー
	カートリッジ322 II /M	カラー

適応プリンター	カートリッジ名	種別
	カートリッジ322Ⅱ/Y	カラー
LBP7700C	カートリッジ323/K	カラー
	カートリッジ323Ⅱ/K	カラー
	カートリッジ323/C	カラー
	カートリッジ323/M	カラー
	カートリッジ323/Y	カラー
LBP7010C	カートリッジ329/K	カラー
	カートリッジ329/C	カラー
	カートリッジ329/M	カラー
	カートリッジ329/Y	カラー
LBP7110C LBP7100 MF8280Cw/8230Cn	カートリッジ331Ⅱ/K	カラー
	カートリッジ331/C	カラー
	カートリッジ331/M	カラー
	カートリッジ331/Y	カラー
LBP9660Ci LBP9520C	カートリッジ335/K	カラー
	カートリッジ335/C	カラー
	カートリッジ335/M	カラー
	カートリッジ335/Y	カラー

カシオ

適応プリンター	カートリッジ名	種別
CP-3900/7400/7500	CP-DTC5/トナーカートリッジ・タイプ700B	モノ
CP-E8000	CP-DTC80/タイプ720B/LB313	モノ
CP-E8500(NW)	CP-DTC85	モノ
CP-B300F	CP-B3T5トナー/TN-36J/CT200441/CP-B3TS	モノ
	CP-B3D5ドラム/DR-30J/CT350324/PR-L1200-31	モノ
B9000	B90-TDS-N(CASIO B9000用)	モノ
SPEEDIA V2	V2-TSK	モノ
	V2-TSY	モノ
	V2-TSM	モノ
	V2-TSC	モノ
XL-C2000	V15-TSK(黒)/TNR-C4BK1/CL110	カラー
	V15-TSY(黄)/TNR-C4BY1/CL110	カラー
	V15-TSM(赤)/TNR-C4BM1/CL110	カラー
	V15-TSC(青)/TNR-C4BC1/CL110	カラー
SPEEDIA N3000	N30-TSK	モノ
SPEEDIA N3500SC	N30-TSY	モノ
SPEEDIA N3500	N30-TSM	モノ
SPEEDIA N3600	N30-TSC	モノ

エプソン

適応プリンター	カートリッジ名	種別
LP-8300S、8400シリーズ、8600シリーズ	LP-8400(LPA3ETC4)・LB308	モノ
LP-9300、9300M	LP-9300(LPA3ETC6)	モノ
LP-8700、8700PS3、8700R、8100等	LP-8700(LPA3ETC8)《ETC7も統一》	モノ
LP-7100	LP-7100(LPA3ETC9)《ETC10も統一》	モノ
LP-9400、9400R	LP-9400(LPA3ETC11)	モノ
LP-7500(R)、7700(R,N)、8900(R,N,FX)	LP-8900(LPA3ETC13)《ETC12も統一》	モノ
LP-6100/7900/7900CS	LP-6100(LPA3ETC14)	モノ
LP-9100/9100R/9100PS3/9100N	LP-6100(LPA3ETC15)	モノ
LP-V1000	LP-V1000(LPA3ETC16)	モノ
LP-S1100	LP-V1000(LPA3ETC17)	モノ
LP-S4000	LP-S4000(LPA3ETC19)《ETC18も統一》	モノ
LP-S2000	LP-S3000(LPB3T20)	モノ
LP-S3000/3000Z	LP-S3000(LPB3T21)	モノ
LP-S3000PS/3000R	LP-S3000(LPB3T21V)トナー	モノ
LP-S4200/4200PS	LP-S4200(LPB3T22)	モノ
LP-S3500/3500R/3500PS/3500Z	LP-S4200(LPB3T23)	モノ
LP-S2200	LP-S2200(LPB3T24)	モノ
LP-S3200	LP-S2200(LPB3T25)	モノ
LP-800(S)、900、1800、1900(N)	LP-1800(LPA4ETC4)《ETC3も統一》	モノ
LP-800(S)/900/1200/1300(U)/1800 1900(N)、2200、2400	LP-1800ドラム(LPA4KUT3)	モノ
LP-2200/2400	LP-2200(LPA4ETC5)《ETC6も統一》	モノ

適応プリンター	カートリッジ名	種別
LP-1400/S100	LP-1400ナ-(LPA4ETC7)	モノ
LP-2500	LP-2500ナ-(LPA4ETC8)	モノ
LP-1400/2500/S100	LP-1400ナラム(LPA4KUT4)	モノ
LP-S300	LP-S300(LPB4T9)	モノ
LP-S300N	LP-S300(LPB4T10)	モノ
LP-S210/210C2/210C9 LP-S310/310C2/310C9 LP-S310N/310NC2/310NC9	LP-S210(LPB4T12)	モノ
LP-S310/310C2/310C9 LP-S310N/310NC2/310NC9	LP-S310(LPB4T13)	モノ
LP-S120	LP-S120(LPB4T15)	モノ
LP-S230、LP-M230	LP-S230(LPB4T17)《T16も統一》	モノ
LP-S340D/340DN	LP-S340(LPB4T19)《T18も統一》	モノ
LP-S440DN	LP-S440(LPB4T21)《T20も統一》	モノ
LP-9000C、9200C(CGS,CFS,CFH,CZ,CPL) LP-9000B、9200B、7000C(CZ) LP-S4500(Z)、S5500、S6500シリーズ* LP-M5500シリーズ*、M5600シリーズ*	LP-9000C/K(LPCA3ETC5K) LP-9000C/Y(LPCA3ETC5Y)《ETC4Yも統一》 LP-9000C/M(LPCA3ETC5M)《ETC4Mも統一》 LP-9000C/C(LPCA3ETC5C)《ETC4Cも統一》 LP-9000Cナラム(LPCA3KUT5) LP-9000C廃トナーボックス(LPCA3HTB3)	カラー カラー カラー カラー カラー カラー
LP-9800Cシリーズ* LP-M9800PS LP-M9800FH LP-M9800PS	LP-9800C/K(LPCA3ETC7K)《ETC6Kも統一》 LP-9800C/Y(LPCA3ETC7Y)《ETC6Yも統一》 LP-9800C/M(LPCA3ETC7M)《ETC6Mも統一》 LP-9800C/C(LPCA3ETC7C)《ETC6Cも統一》	カラー カラー カラー カラー
LP-S7000、S7000R、S7000SR	LP-S7000/K(LPCA3ETC9K)《ETC8Kも統一》 LP-S7000/Y(LPCA3ETC9Y)《ETC8Yも統一》 LP-S7000/M(LPCA3ETC9M)《ETC8Mも統一》 LP-S7000/C(LPCA3ETC9C)《ETC8Cも統一》	カラー カラー カラー カラー
LP-S6000	LP-S6000/K(LPC3T10K) LP-S6000/Y(LPC3T10Y) LP-S6000/M(LPC3T10M) LP-S6000/C(LPC3T10C)	カラー カラー カラー カラー
LP-S5000	LP-S5000/K(LPCA3T12K)《T19も統一》 LP-S5000/Y(LPCA3T12Y)《T11/19も統一》 LP-S5000/M(LPCA3T12M)《T11/19Mも統一》 LP-S5000/C(LPCA3T12C)《T11/19Cも統一》 LP-S5000ナラム(LPC3K9)	カラー カラー カラー カラー カラー
LP-S7500 LP-S7500R LP-S7500PR	LP-S7500/K(LPC3T14K)《T13Kも統一》 LP-S7500/Y(LPC3T14Y)《T13Yも統一》 LP-S7500/M(LPC3T14M)《T13Mも統一》 LP-S7500/C(LPC3T14C)《T13Cも統一》	カラー カラー カラー カラー
LP-S9000	LP-S9000/K(LPC3T16K)《T15Kも統一》 LP-S9000/Y(LPC3T16Y)《T15Yも統一》 LP-S9000/M(LPC3T16M)《T15Mも統一》 LP-S9000/C(LPC3T16C)《T15Cも統一》	カラー カラー カラー カラー
LP-S7100 LP-S7100R LP-S7100Z LP-S7100RZ	LP-S7100/K(LPC3T18K)《T17Kも統一》 LP-S7100/Y(LPC3T18Y)《T17Yも統一》 LP-S7100/M(LPC3T18M)《T17Mも統一》 LP-S7100/C(LPC3T18C)《T17Cも統一》 LP-S7100ブラックドラム(LPC3K17K) LP-S7100カラードラム(LPC3K17)	カラー カラー カラー カラー カラー カラー
LP-S5300	LP-S5300/K(LPC3T21K)《T20Kも統一》 LP-S5300/Y(LPC3T21Y)《T20Yも統一》 LP-S5300/M(LPC3T21M)《T20Mも統一》 LP-S5300/C(LPC3T21C)《T20Cも統一》	カラー カラー カラー カラー
LP-V500 LP-A500 LP-A500F	LP-V500/K(LPCA4ETC5K) LP-V500/Y(LPCA4ETC5Y)《ETC4Yも統一》 LP-V500/M(LPCA4ETC5M)《ETC4Mも統一》 LP-V500/C(LPCA4ETC5C)《ETC4Cも統一》	カラー カラー カラー カラー
LP-S510	LP-S510/K(LPCA4T7K) LP-S510/Y(LPCA4T7Y)《T6Yも統一》 LP-S510/M(LPCA4T7M)《T6Mも統一》 LP-S510/C(LPCA4T7C)《T6Cも統一》	カラー カラー カラー カラー
LP-S520 LP-S620	LP-S520/K(LPC4T8K)《T10Kも統一》 LP-S520/Y(LPC4T8Y)《T10Yも統一》	カラー カラー

適応プリンター	カートリッジ名	種別
LP-S820	LP-S520/M(LPC4T8M)《T10Mも統一》	カラー
	LP-S520/C(LPC4T8C)《T10Cも統一》	カラー
	LP-S820/K(LPC4T9K)	カラー
	LP-S820/Y(LPC4T9Y)	カラー
	LP-S820/M(LPC4T9M)	カラー
	LP-S820/C(LPC4T9C)	カラー

富士通

適応プリンター	カートリッジ名	種別
XL-2200、2300 ML18、18N、18NR、22L、22N、22NR	トナーカートリッジLB107(2本入)《TNR-M4A》	モノ
XL-4280	トナーカートリッジLB108A(2本入)	モノ
	トナーカートリッジLB108B	モノ
XL-4360	プロセスカートリッジLB109	モノ
FMLBP228(K)/OALBP224/228	LB305 /EP-J	モノ
XL-6010/6100	プロセスカートリッジLB309	モノ
XL-6700	プロセスカートリッジLB310	モノ
XL-5250/5330/5340/5350/5730 XL-5750、9260	プロセスカートリッジLB311B《Aは統一》	モノ
VSP4620	LB313/タイプ720B/CP-DTC80	モノ
XL-6200、6300	プロセスカートリッジLB314B《Aは統一》	モノ
XL-5370、5770	プロセスカートリッジLB315A	モノ
XL-5400、5400G、5900G	プロセスカートリッジLB315B	モノ
XL-9500	トナーカートリッジLB316	モノ
	ドラムカートリッジLB316	モノ
XL-9310	プロセスカートリッジLB317A	モノ
XL-9280	プロセスカートリッジLB317B	モノ
XL-9380	プロセスカートリッジLB318A	モノ
XL-9440	プロセスカートリッジLB318B	モノ
XL-9320	プロセスカートリッジLB319A	モノ
	プロセスカートリッジLB319B	モノ
VSP4530B	プロセスカートリッジLB501	モノ
XL-C2000	CL110(黒)/TNR-C4BK1/V15-TSK	カラー
	CL110(黄)/TNR-C4BY1/V15-TSY	カラー
	CL110(赤)/TNR-C4BM1/V15-TSM	カラー
	CL110(青)/TNR-C4BC1/V15-TSC	カラー
XL-C7400 XL-C7400G	CL111B/BK《CL111Aは統一》	カラー
	CL111B/Y《CL111Aは統一》	カラー
	CL111B/M《CL111Aは統一》	カラー
	CL111B/C《CL111Aは統一》	カラー
XL-C8360 XL-C8360G	CL112B/BK《CL112Aは統一》	カラー
	CL112B/Y《CL112Aは統一》	カラー
	CL112B/M《CL112Aは統一》	カラー
	CL112B/C《CL112Aは統一》	カラー
XL-C2260	CL113B(黒)/TNR-C4CK1	カラー
	CL113B(黄)/TNR-C4CY1	カラー
	CL113B(赤)/TNR-C4CM1	カラー
	CL113B(青)/TNR-C4CC1	カラー
XL-C8300	CL114B/BK《CL114Aは統一》	カラー
	CL114B/Y《CL114Aは統一》	カラー
	CL114B/M《CL114Aは統一》	カラー
	CL114B/C《CL114Aは統一》	カラー
XL-C2340	CL115B/BK《CL115Aは統一》	カラー
	CL115B/Y《CL115Aは統一》	カラー
	CL115B/M《CL115Aは統一》	カラー
	CL115B/C《CL115Aは統一》	カラー

日立

適応プリンター	カートリッジ名	種別
HT-406E、HT-4538-51/52/61等	EP-K	モノ
BEAMSTAR-M316/M322/M322 II	PZ2400/EP-62	モノ
BEAMSTAR-M332	PZ2700/EP-72	モノ
BEAMSTAR-M320L	PZ2450/EP-65	モノ

適応プリンター	カートリッジ名	種別
Prinfina LASER BX2650	PZ26501/EP-66	モノ
Prinfina LASER BX2180	PZ21801トナーカートリッジ/TN-47J	モノ
	PZ21802ドラムカートリッジ	モノ
Prinfina LASER BX3530/3540	PC-PZ26401B	モノ
Prinfina LASER BX3541/2640		

IBM

適応プリンター	カートリッジ名	種別
5589-L36	5589-L36	モノ
InfoPrint1000J/1316J/1336J/1356J	トナーカートリッジタイプB(IP1000J用)	モノ
InfoPrint1756J/1736J	5596-7M4/M6(IBM IP1756用)	モノ

京セラ

適応プリンター	カートリッジ名	種別
LS-6820N	TK-21	モノ
LS-6020	TK-401(2本セット)	モノ
LS-3830N/1820	TK-66(2本セット)	モノ
FS-920	TK-111	モノ
LS-6950DN	TK-441(2本セット)	モノ
LS-3900DN	TK-331(2本セット)	モノ
LS-2000D/3900DN	TK-311(2本セット)	モノ
FS-1300D	TK-131	モノ
LS-2020DN	TK-341(2本セット)	モノ
LS-6970DN	TK-451(2本セット)	モノ
LS-4020DN	TK-361(2本セット)	モノ
LS-2100DN	TK-3101(2本セット)	モノ
LS-4300DN	TK-3131(2本セット)	モノ
P6026cdn	TK-591/K	カラー
	TK-591/Y	カラー
	TK-591/M	カラー
	TK-591/C	カラー

ミノルタ

適応プリンター	カートリッジ名	種別
PagePro 6640EN	TCPP6640(MINOLTA PagePro6640EN用)	モノ
ムラテック		
V650/660/670/680/730/740	TS30B/L400トナー/L300トナー	モノ
	DK20B/L400ドラム/L300ドラム	モノ
V-860	TS86B/B4000	モノ
V-980	DK86B/B4000	モノ

NEC

適応プリンター	カートリッジ名	種別
MultiWriter 2200X II /2050/2250	PR-L2200X-12《-11は統一》	モノ
MultiWriter 2650/2650E/2650M	PR-L2650-12《-11は統一》	モノ
MultiWriter 210S/2100/2130/2150/2300(N)等	PR-L2300-12《-11は統一》	モノ
MultiWriter 2800(N)/2850(N)/2860(N)	PR-L2800-12《-11は統一》	モノ
MultiWriter 3650N	PR-L3650-12《-11は統一》	モノ
MultiWriter 3300N	PR-L3300-11	モノ
	PR-L3300-12	モノ
MultiWriter 4600	PR-L4600-12	モノ
	PR-L4600-31	モノ
MultiWriter 8500N、8400N	PR-L8500-11	モノ
MultiWriter 8200N、8200	PR-L8500-12	モノ
MultiWriter 1200、DocuPrint 187A	PR-L1200-12《-11は統一》/TN-36J/CT200441	モノ
	PR-L1200-31/DR-30J/CT350324/CP-B3DS	モノ
MultiWriter 1500N	PR-L1500-11/TN-47J/PZ21801	モノ
MultiWriter 5400N	PR-L1500-31/DR-40J/PZ21802	モノ
MultiWriter 5000N、DocuPrint 2020	PR-L5000-11/TN-26J/CT201199	モノ
	PR-L5000-31/DR-21J/CT350738	モノ
MultiWriter 5100、5100F	PR-L5100-12	モノ

適応プリンター	カートリッジ名	種別
MultiWriter 5200	PR-L5200-12/TN-37J/CT200916/SP-3100	モノ
	PR-L5200-31/DR-31J/CT350508	モノ
MultiWriter 5220N DocuPrint P300d	PR-L5220-12/TN-48J/CT201697	モノ
	PR-L5220-31/DR-41J/CT350906	モノ
MultiWriter 5300	PR-L5300-12《-11は統一》	モノ
MultiWriter 5500	PR-L5500-12《-11は統一》	モノ
Color MultiWriter 9700C	RR-L9700C-19《-14は統一》	カラー
	PR-L9700C-16《-11は統一》	カラー
	PR-L9700C-17《-12は統一》	カラー
	PR-L9700C-18《-13は統一》	カラー
Color MultiWriter 9750C/9800C Color MultiWriter 9900C	PR-L9800-14/CT200611	カラー
	PR-L9800-11/CT200614	カラー
	PR-L9800-12/CT200613	カラー
	PR-L9800-13/CT200612	カラー
Color MultiWriter 7500C	RR-L7500C-14	カラー
	PR-L7500C-11	カラー
	PR-L7500C-12	カラー
	PR-L7500C-13	カラー
Color MultiWriter 2900C	RR-L2900C-19《-14は統一》	カラー
	PR-L2900C-16《-11は統一》	カラー
	PR-L2900C-17《-12は統一》	カラー
	PR-L2900C-18《-13は統一》	カラー
	PR-L2900C-31	カラー
Color MultiWriter 7600C	RR-L7600C-19《-14は統一》	カラー
	PR-L7600C-16《-11は統一》	カラー
	PR-L7600C-17《-12は統一》	カラー
	PR-L7600C-18《-13は統一》	カラー
Color MultiWriter 9300C Color MultiWriter 9350C	RR-L9300C-19《-14は統一》	カラー
	PR-L9300C-16《-11は統一》	カラー
	PR-L9300C-17《-12は統一》	カラー
	PR-L9300C-18《-13は統一》	カラー
PR-L9300C-31	カラー	
Color MultiWriter 5700C Color MultiWriter 5750C	RR-L5700C-19《-14は統一》	カラー
	PR-L5700C-16《-11は統一》	カラー
	PR-L5700C-17《-12は統一》	カラー
	PR-L5700C-18《-13は統一》	カラー
Color MultiWriter 9100C	RR-L9100C-14	カラー
	PR-L9100C-11	カラー
	PR-L9100C-12	カラー
	PR-L9100C-13	カラー
	PR-L9100C-31(ブラックドラム)	カラー
	PR-L9100C-35(カラードラム)	カラー
Color MultiWriter 5600C Color MultiWriter 5650C	RR-L5600C-19《-14は統一》	カラー
	PR-L5600C-16《-11は統一》	カラー
	PR-L5600C-17《-12は統一》	カラー
	PR-L5600C-18《-13は統一》	カラー
Color MultiWriter 5900C Color MultiWriter 5900CP	RR-L5900C-19《-14は統一》	カラー
	PR-L5900C-16《-11は統一》	カラー
	PR-L5900C-17《-12は統一》	カラー
	PR-L5900C-18《-13は統一》	カラー
	PR-L5900C-31(各色1本)	カラー
Color MultiWriter 9600C	RR-L9600C-19《-14は統一》	カラー
	PR-L9600C-16《-11は統一》	カラー
	PR-L9600C-17《-12は統一》	カラー
	PR-L9600C-18《-13は統一》	カラー

NTT

適応プリンター	カートリッジ名	種別
BP-1U80T/D5000/D700/EP-1V80T	EP-1(180)/EP-K	モノ
NTTFAX L-400/410	EP2形L400トナーカートリッジ/TS30B	モノ
	EP1形L400ドラムカートリッジ/DK20B	モノ
NTTFAX L-41/65/66	EP<C>-3/DE-1004	モノ
NTTFAX D60/D60G4	EP<C>-5/EP-62	モノ
NTTFAX L-80/740/H7000	EP<C>-6	モノ
OFISTER S3000/3100	EP<C>-8/DE-3350	モノ

適応プリンター	カートリッジ名	種別
OFISTER B400	EP2形B400トナーカートリッジ	モノ
	EP1形B400ドラムカートリッジ	モノ
OFISTER B4000	EP2形B4000トナーカートリッジ	モノ
	EP1形B4000ドラムカートリッジ	モノ
OFISTER B5000	EP<C>-9/EP-65/CrgP	モノ
OFISTER B6000	EP<C>-10	モノ
OFISTER B6200	EP(C)-(B6200)トナーL	モノ
OFISTER H7200/7300	H7200トナーカートリッジ	モノ
OFISTER H7200	H7200ドラムカートリッジ	モノ
OFISTER H7300	H7300ドラムカートリッジ	モノ

沖

適応プリンター	カートリッジ名	種別
B810n	EPC-M3A2《A1は統一》(OKI B810n用)	モノ
B4500n	TNR-M4B(2本セット)	モノ
B410dn	TNR-M4D1(2本セット)	モノ
	TNR-M4D2	モノ
B411dn、B411dnB、B431dn、B431dnB	TNR-M4E1	モノ
	ID-M4E	モノ
B820、840	EPC-M3B1	モノ
	EPC-M3B2	モノ
B801n、B841dn、B821n-T	EPC-M3C3	モノ
	EPC-M3C1	モノ
	EPC-M3C2	モノ
ML9500PS	TNR-C3AK2(黒)	カラー
	TNR-C3AY2(黄)	カラー
	TNR-C3AM2(赤)	カラー
	TNR-C3AC2(青)	カラー
C9150dn	TNR-C3DK1(黒)	カラー
	TNR-C3DY1(黄)	カラー
	TNR-C3DM1(赤)	カラー
	TNR-C3DC1(青)	カラー
C8600dn C8800dn	TNR-C3EK1(黒)《EK3は統一》	カラー
	TNR-C3EY1(黄)《EY3は統一》	カラー
	TNR-C3EM1(赤)《EM3は統一》	カラー
	TNR-C3EC1(青)《EC3は統一》	カラー
	ID-C3EK(イメージドラムブラック)	カラー
	ID-C3EY(イメージドラムイエロー)	カラー
	ID-C3EM(イメージドラムマゼンタ)	カラー
	ID-C3EC(イメージドラムシアン)	カラー
C8800-P	TNR-C3FK1(黒)	カラー
	TNR-C3FY1(黄)	カラー
	TNR-C3FM1(赤)	カラー
	TNR-C3FC1(青)	カラー
MLPro930PS-X MLPro930PS-S ML910PS-D ML910PS	TNR-C3HK2(黒)	カラー
	TNR-C3HY2(黄)	カラー
	TNR-C3HM2(赤)	カラー
	TNR-C3HC2(青)	カラー
C810dn C830dn	TNR-C3KK1(黒)《KK3は統一》	カラー
	TNR-C3KY1(黄)《KY3は統一》	カラー
	TNR-C3KM1(赤)《KM3は統一》	カラー
	TNR-C3KC1(青)《KC3は統一》	カラー
C811dn C811dn-T C841dn	TNR-C3LK2(黒)	カラー
	TNR-C3LY2(黄)	カラー
	TNR-C3LM2(赤)	カラー
	TNR-C3LC2(青)	カラー
MC852dn	TNR-C3MK1(黒)	カラー
	TNR-C3MY1(黄)	カラー
	TNR-C3MM1(赤)	カラー
	TNR-C3MC1(青)	カラー
MC862dn-T MC862dn	TNR-C3PK2(黒)	カラー
	TNR-C3PY2(黄)	カラー
	TNR-C3PM2(赤)	カラー
	TNR-C3PC2(青)	カラー
ML7300	TNR-C4AK2(黒)	カラー

適応プリンター	カートリッジ名	種別
ML7300PS	TNR-C4AY2(黄)	カラー
	TNR-C4AM2(赤)	カラー
	TNR-C4AC2(青)	カラー
ML3100、5100、5200、5300、5400 C5510MFP、C5200n、C3100	TNR-C4BK1(黒)《BH3は統一》/V15-TSK/CL110	カラー
	TNR-C4BY1(黄)《BY3は統一》/V15-TSY/CL110	カラー
	TNR-C4BM1(赤)《BM3は統一》/V15-TSM/CL110	カラー
	TNR-C4BC1(青)《BC3は統一》/V15-TSC/CL110	カラー
C5800n C5900dn	TNR-C4CK1(黒)《CK3は統一》	カラー
	TNR-C4CY1(黄)《CY3は統一》	カラー
	TNR-C4CM1(赤)《CM3は統一》	カラー
	TNR-C4CC1(青)《CC3は統一》	カラー
C3400n C3530MFP	TNR-C4DK1(黒)	カラー
	TNR-C4DY1(黄)	カラー
	TNR-C4DM1(赤)	カラー
	TNR-C4DC1(青)	カラー
C710dn	TNR-C4EK2(黒)《C4GK2は統一》	カラー
	TNR-C4EY2(黄)《C4GY2は統一》	カラー
	TNR-C4EM2(赤)《C4GM2は統一》	カラー
	TNR-C4EC2(青)《C4GC2は統一》	カラー
C610dn、C610dn2	TNR-C4FK2(黒)	カラー
	TNR-C4FY2(黄)	カラー
	TNR-C4FM2(赤)	カラー
	TNR-C4FC2(青)	カラー
C710dn、C711dn、C711dn2	TNR-C4GK2(黒)《C4EK2は統一》	カラー
	TNR-C4GY2(黄)《C4EY2は統一》	カラー
	TNR-C4GM2(赤)《C4EM2は統一》	カラー
	TNR-C4GC2(青)《C4EC2は統一》	カラー
C530、C510、C310	TNR-C4HK1(黒)	カラー
	TNR-C4HY1(黄)	カラー
	TNR-C4HM1(赤)	カラー
	TNR-C4HC1(青)	カラー
C530、C510	TNR-C4HK2(黒)	カラー
	TNR-C4HY2(黄)	カラー
	TNR-C4HM2(赤)	カラー
	TNR-C4HC2(青)	カラー
C301dn	TNR-C4JK1(黒)	カラー
	TNR-C4JY1(黄)	カラー
	TNR-C4JM1(赤)	カラー
	TNR-C4JC1(青)	カラー
C531dn、C511dn、C312dn	TNR-C4KK1(黒)	カラー
	TNR-C4KY1(黄)	カラー
	TNR-C4KM1(赤)	カラー
	TNR-C4KC1(青)	カラー
	TNR-C4KK2(黒)	カラー
	TNR-C4KY2(黄)	カラー
	TNR-C4KM2(赤)	カラー
	TNR-C4KC2(青)	カラー

パナソニック

適応プリンター	カートリッジ名	種別
JK-1507/1507-03	JK1507/EP-K	モノ
Panafax PYXIO UF-B600、B700等	UG3317	モノ
Panafax UF-A70/A78/A80/A715/A716等	DE1004	モノ
Panafax SP-200/UF-6010	DE3350	モノ
Panafax SP-200/UF-6010、6020	DE3380	モノ

リコー

適応プリンター	カートリッジ名	種別
IPSIO NX410/600/610/700(A)/710 MF700	トナーカートリッジ・タイプ700B/CP-DTC5	モノ
IMAGIO MF1530/1540	感光体ユニットタイプM	モノ
RIFAX ML4500/4600	トナーカートリッジ・タイプ5	モノ
IPSIO NX620(N)/630(N)/650S/720(N) 730N/750/760/850/860e	タイプ720B《Aは統一》/CP-DTC80/LB313	モノ

適応プリンター	カートリッジ名	種別
IPSIO NX85S/86S/96e IPSIO SP4000/4010	タイプ85B《85Aは統一》	モノ
IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220 IPSIO SP6310/6320/6330	SPTナーカートリッジ6100H《6100は統一》	モノ
IPSIO SP4210	SPTナーカートリッジ4200H《4200は統一》	モノ
IPSIO SP3410/3410SF	SPTナーカートリッジ3400H《3400は統一》	モノ
IPSIO SP2100L	SPTナーカートリッジ2100H《2100は統一》	モノ
IPSIO NX60(S)	トナータイプ60 ドラムユニットタイプ60/DR-30J/PR-1200-31/CT350324	モノ モノ
IPSIO SP3100	SPTナー3100(7000枚仕様)/TN-37J/PR-L5200-12/CT200916 SPドラムユニットタイプ3100/DR-31J/PR-L5200-31/CT350508	モノ モノ
IPSIO SP3410L/3400L	SP3400L	モノ
IPSIO NX920、SP8100	IPSIOトナータイプ920	モノ
IPSIO SP8200/8300	SPTナー8200	モノ
IPSIO SP8200	SPドラムユニットタイプ8200	モノ
IPSIO SP8300	SPドラムユニットタイプ8300	モノ
IPSIO 6000	インジクトナータイプ6000B/BK《Aは統一》	カラー
IPSIO 6100/6100D	インジクトナータイプ6000B/Y《Aは統一》	カラー
IPSIO 6500	インジクトナータイプ6000B/M《Aは統一》	カラー
IPSIO 6600	インジクトナータイプ6000B/C《Aは統一》	カラー
IPSIO Color 7100/8000/8100	トナーカートリッジタイプ8000/BK	カラー
IPSIO Color CX7200/CX7500	トナーカートリッジタイプ8000/Y	カラー
IPSIO Color CX8200、CX9000	トナーカートリッジタイプ8000/M トナーカートリッジタイプ8000/C	カラー カラー
IPSIO Color CX400	インジクトナータイプ400B/BK《Aは統一》	カラー
IPSIO SP C411	インジクトナータイプ400B/Y《Aは統一》 インジクトナータイプ400B/M《Aは統一》 インジクトナータイプ400B/C《Aは統一》	カラー カラー カラー
IPSIO Color CX9800	トナーカートリッジタイプ9800/BK	カラー
IPSIO Color CX8800	トナーカートリッジタイプ9800/Y トナーカートリッジタイプ9800/M トナーカートリッジタイプ9800/C	カラー カラー カラー
IPSIO SP C710	IPSIO SPTナーC710/BK	カラー
IPSIO SP C710e	IPSIO SPTナーC710/Y	カラー
IPSIO SP C711	IPSIO SPTナーC710/M IPSIO SPTナーC710/C IPSIO SPドラムユニットブラックC710 IPSIO SPドラムユニットカラーC710	カラー カラー カラー カラー
IPSIO SP C810	IPSIO SPTナーC810H/BK《810は統一》	カラー
IPSIO SP C811	IPSIO SPTナーC810H/Y《810は統一》 IPSIO SPTナーC810H/M《810は統一》 IPSIO SPTナーC810H/C《810は統一》 IPSIO SPドラムユニットブラックC810 IPSIO SPドラムユニットカラーC810	カラー カラー カラー カラー カラー
IPSIO SP C820	IPSIO SPTナーC820H/BK《820は統一》	カラー
IPSIO SP C821	IPSIO SPTナーC820H/Y《820は統一》 IPSIO SPTナーC820H/M《820は統一》 IPSIO SPTナーC820H/C《820は統一》 IPSIO SPドラムユニットC820/BK IPSIO SPドラムユニットC820	カラー カラー カラー カラー カラー
IPSIO SP C830	IPSIO SPTナーC830H/BK《830は統一》	カラー
IPSIO SP C831	IPSIO SPTナーC830H/Y《830は統一》 IPSIO SPTナーC830H/M《830は統一》 IPSIO SPTナーC830H/C《830は統一》	カラー カラー カラー
IPSIO SP C730	IPSIO SPTナーC730/BK	カラー
IPSIO SP C731	IPSIO SPTナーC730/Y IPSIO SPTナーC730/M IPSIO SPTナーC730/C IPSIO SPTナーC730H/BK IPSIO SPTナーC730H/Y IPSIO SPTナーC730H/M IPSIO SPTナーC730H/C	カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー
IPSIO SP C220	IPSIO SPTナーC220/BK	カラー
IPSIO SP C221SF	IPSIO SPTナーC220/Y IPSIO SPTナーC220/M	カラー カラー

適応プリンター	カートリッジ名	種別
	IPSIO SPトナー-C220/C	カラー
IPSIO SP C310	IPSIO SPトナー-C310H/BK《310は統一》	カラー
IPSIO SP C320	IPSIO SPトナー-C310H/Y《310は統一》	カラー
	IPSIO SPトナー-C310H/M《310は統一》	カラー
	IPSIO SPトナー-C310H/C《310は統一》	カラー
IPSIO SP C250	IPSIO SPトナー-C200/BK	カラー
	IPSIO SPトナー-C200/Y	カラー
	IPSIO SPトナー-C200/M	カラー
	IPSIO SPトナー-C200/C	カラー

ゼロックス

適応プリンター	カートリッジ名	種別
DocuPrint 180/181/210/211	CT350036《35は統一》	モノ
DocuPrint 260	CT350129《126は統一》	モノ
DocuPrint 360	CT350051《123は統一》	モノ
DocuPrint 205/255/305	CT350244	モノ
	CT350245	モノ
Able3150、3150FS	CT350039《59は統一》	モノ
DocuPrint 2060/3050	CT350515	モノ
	CT350516	モノ
DocuPrint 4050	CT350760	モノ
	CT350761	モノ
DocuPrint 3000、3100	CT350871	モノ
	CT350872	モノ
DocuPrint 187A	CT200441/TN-36J/PR-L1200-12/CP-B3TS	モノ
	CT350324/DR-30J/PR-L1200-31/CP-B3DS	モノ
DocuPrint 2000	CT200916/TN-37J/PR-L5200-12/SP-3100	モノ
	CT350508/DR-31J/PR-L5200-31/SP-3100	モノ
DocuPrint P300d	CT201697/TN-48J/PR-L5220-12 《1696統一》	モノ
	CT350906/DR-41J/PR-5220-31	モノ
DocuPrint 2020	CT201199/TN-26J/PR-L5000-11	モノ
	CT350738/DR-21J/PR-L5000-31	モノ
P200b	CT201779	モノ
DocuPrint P250dw	CT201916	モノ
DocuPrint P350d	CT202074《2073も統一》	モノ
DocuPrint P450d/P450ps/P450JM	CT202078《2077も統一》	モノ
DocuPrint C3540/C3540TD	CT200611/PR-L9800-14	カラー
DocuPrint C3140/C3140TD	CT200614/PR-L9800-11	カラー
DocuPrint C3250	CT200613/PR-L9800-12	カラー
	CT200612/PR-L9800-13	カラー
DocuPrint C525A	CT200623/BK	カラー
	CT200626/Y《629は統一》	カラー
	CT200625/M《628は統一》	カラー
	CT200624/C《627は統一》	カラー
DocuPrint C2424	CT200255/BK《251は統一》	カラー
DocuPrint C2425	CT200258/Y《254は統一》	カラー
DocuPrint C2426	CT200257/M《253は統一》	カラー
	CT200256/C《252は統一》	カラー
DocuPrint C1616	CT200128/BK	カラー
	CT200131/Y	カラー
	CT200130/M	カラー
	CT200129/C	カラー
DocuPrint C3050	CT200822/BK《818は統一》	カラー
	CT200825/Y《821は統一》	カラー
	CT200824/M《820は統一》	カラー
	CT200823/C《819は統一》	カラー
	CT350443/ドラム	カラー
DocuPrint C3200A	CT200710/BK《706は統一》	カラー
	CT200713/Y《709は統一》	カラー
	CT200712/M《708は統一》	カラー
	CT200711/C《707は統一》	カラー
DocuPrint C2250A	CT201129/BK《1125は統一》	カラー
	CT201132/Y《1128は統一》	カラー
	CT201131/M《1127は統一》	カラー

適応プリンター	カートリッジ名	種別
	CT201130/C《1126は統一》	カラー
	CT350615/ドラム	カラー
DocuPrint C1110 DocuPrint C2110	CT201086/BK《1090は統一》	カラー
	CT201089/Y《1093は統一》	カラー
	CT201088/M《1092は統一》	カラー
	CT201087/C《1091は統一》	カラー
DocuPrint C3350	CT201398/BK《1402は統一》	カラー
	CT201401/Y《1405は統一》	カラー
	CT201400/M《1404は統一》	カラー
	CT201399/C《1403は統一》	カラー
	CT350812/ドラムカートリッジブラック	カラー
CP100b、CP200w	CT201761/BK《1778は統一》	カラー
	CT201764/Y《1765は統一》	カラー
	CT201763/M《1768は統一》	カラー
	CT201762/C《1767は統一》	カラー
CP400d	CT202089/K《2085は統一》	カラー
	CT202092/Y《2085は統一》	カラー
	CT202091/M《2085は統一》	カラー
	CT202090/C《2085は統一》	カラー
	CT351000/ドラム	カラー
CP4000d	CT202054/K《2050は統一》	カラー
	CT202057/Y《2053は統一》	カラー
	CT202056/M《2052は統一》	カラー
	CT202055/C《2051は統一》	カラー